

# Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

nstrukcja Konfiguracj



## 1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <u>https://ipfon24.ipfon.pl</u> i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

# 2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać **<Użytkownicy**>, a następnie kliknąć na ikonkę **<Instrukcja konfiguracji**>



## 3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <**Instrukcja** Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

gurację urządzeń należy przeprowadzić wyk	orzystując następujące param
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



## 4. Instalacja bramki

Podłącz bramkę do sieci internetowej, do portu PHONE1 włącz aparat telefoniczny i podłącz bramkę do zasilania. Jeśli Twoja sieć posiada DHCP (automatyczne pobieranie ustawień sieci), to przejdź do kroku IIa. Jeśli sieć nie obsługuje DHCP, to przejdź do kroku IIb.

#### Krok IIa – aktywne DHCP

Jeśli wszystko jest w porządku, to na bramce zapaliły się na pierwsze dwie diody (power i internet). Podnieś słuchawkę telefonu (nie będzie słychać sygnału), wybierz kod \*\*\*\*, usłyszysz "Configuration menu", wprowadź kod **110#** i spisz adres IP, jaki został przydzielony bramce.

Na komputerze pracującym w tej samej podsieci (przyłączonego do tego samego routera co bramka) otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na adres: <u>http://adres\_ip\_bramki</u> (uzupełnij go o adres uzyskany poprzez kod 110#).

Z uwagi na błąd w oprogramowaniu w wersji 1.0.1. **użyj do pierwszej konfiguracji przeglądarki Internet** Explorer lub Google Chrome.

Nie używaj Mozilla Firefox, gdyż nie wszystkie elementy menu będą widoczne.



Domyślne dane do logowania to:

login: admin hasło: admin



#### Krok IIb – nieaktywne DHCP

Po podłączeniu bramki powinna świecić się pierwsza dioda (power). Nie będzie słychać sygnału. Wpisz **\*\*\*\*** usłyszysz "Configuration menu", następnie **101#** i **0#**, a następnie **1** (deaktywacja DHCP). Teraz naciśnij **111#** i wprowadź adres IP, jaki chcesz nadać bramce (odpowiednikiem kropki jest \*) i naciśnij **#**. Następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Dalej ustaw maskę. Naciśnij **121#** i wprowadź adres maski i naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Ustaw bramę wybierając **131#** i wprowadź adres bramy, naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**.

### 5. Aktualizacja oprogramowania (firmware) bramki.

Z uwagi na błędy w oprogramowaniu bramki w wersji 1.0.1 (firmware) koniecznie dokonaj jego aktualizacji. Aktualną wersję firmware wyświetlany jest w zakładce *Quick Setup* 

cisco Pho	one Adapter Config	uration Utility	6	admin(Admin) Log Out About Help
Quick Setup	Network Setup Voice	Administration	Status	
Quick Setup	Quick Se	tup		
	System Info	ormation		
	Name		Value	
	Model:		SPA112, 2 FXS	
	Hardware V	ersion:	1.0.0	
	Boot Versio	n:	1.0.1 (Jul 8 2011 - 15:33	:57)
	Firmware W	ersion	1.0.1 (022) Aug 1.2011	
	Recovery Fi	rmware:	1.0.1 (005)	
	WAN MAC A	ddress:	30:E4:DB:72:AE:20	
	Host Name	:	SPA112	
	Domain Na	me:	inotel.pl	
	Serial Num	ber:	CBT1533044P	
	Current Tim	ie:	Wed, 13 Jun 2012 10:20	:55

Przed dalszą konfiguracją bramki zalecamy aktualizację jej oprogramowania do najnowszej wersji.

Pobierz ze strony <u>http://www.nomadic.com.pl/webpage/firmware.html</u> na swój komputer najnowszą wersję firmware dla urządzenia Cisco SPA 1xx (112, 122). Będzie on w formacie np.:

http://cfg.ipfon.pl/firmware/SPA1xx\_1.1.0\_011.bin



Po ściągnięciu pliku wejdź w **Administration**, z menu po lewej stronie wybierz **Firmware Upgrade**, następnie wskaż miejsce zapisu pobranego wcześniej pliku i kliknij **Upgrade**.



Urządzenie dokona aktualizacji oprogramowania. Cały proces może trwać nawet do 10 minut i podczas niego bramka będzie migać diodą Power. Proszę **nie przerywać procesu aktualizacji**.

## 6. Konfiguracja bramki szablonem IPFON

Dla najlepszego komfortu korzystania z urządzenia i łatwiejszej konfiguracji, zalecamy wykorzystanie szablonu konfiguracyjnego IPFON. Zmienia on szereg parametrów (m. in. czas, sygnały tonowe, schemat wybierania numerów), które są opcjonalne, a zdecydowanie poprawiają jakość użytkowania urządzenia.

Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego samego routera co bramka

http://adres\_IP\_bramki/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\$PN/init.xml

(np. http://192.168.1.105/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\$PN/init.xml)



## 7. Konfiguracja konta SIP w urządzeniu

Po wykonaniu powyższych kroków panel konfiguracyjny bramki jest poprawnie ustawiony do pracy w sieci IPFON. Ostatnią czynnością jest wprowadzenie unikalnych danych twojego konta SIP, o których mowa jest w kroku 3.

ck Setup Quick Setup	
Line 1	
Proxy: sip.ipfon.pl	
Display Name:	User ID: nazwa_konta_SIP
Password: haslo_konta_SIP	
Dial Plan: (P5<:hotline>[[1-9]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	00000 0000000x. 920[1-9]x0000000x 90[1-9]x0000000x)
Line 2	
Proxy: sip.ipfon.pl	
Display Name:	User ID:
Password:	
Dial Plan: (P5<:hotline>[[1-9]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	00000 00000000. 920[1-9]000000000 90[1-9]00000000)

W pole User ID należy wpisać nazwę kont SIP. W polu Password – hasło konta SIP.

Proszę uważać, by podczas kopiowania/wklejania przed lub za właściwym hasłem nie znalazł się niepotrzebny znak spacji.

Bramki Cisco SPA112/122 umożliwiają skonfigurowanie dwóch niezależnych kont (Line 1 i Line 2).