

Linksys/Cisco PAP2T

nstrukcja Konfiguracj



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <u>https://ipfon24.ipfon.pl</u> i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać **<Użytkownicy**>, a następnie kliknąć na ikonkę <**Instrukcja konfiguracji**>



3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <**Instrukcja Konfiguracji**>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:

Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G711a (alaw)



4. Instalacja bramki

Podłącz bramkę do sieci internetowej, do portu PHONE1 włącz aparat telefoniczny i podłącz bramkę do prądu. Jeśli Twoja sieć posiada DHCP (automatyczne pobieranie ustawień sieci), to przejdź do kroku IIa. Jeśli sieć nie obsługuje DHCP, to przejdź do kroku IIb.

Krok IIa.

Jeśli wszystko jest w porządku, to na bramce zapaliły się na pierwsze dwie diody od prawej strony. Podnieś słuchawkę telefonu (nie będzie słychać sygnału), wpisz ****, usłyszysz "Configuration menu", wprowadź kod **110#** i spisz adres IP jaki został przydzielony bramce,

Krok IIb

Po podłączeniu braki powinna palić się pierwsza dioda z prawej (nie będzie słychać sygnału), wpisz ****, usłyszysz "Configuration menu", następnie **101#** i **0#**, następnie **1** (deaktywacja DHCP). Teraz naciśnij **111#** i wprowadź adres IP jaki chcesz nadać bramce (odpowiednikiem kropki jest *) i naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Dalej ustaw maskę. Naciśnij **121#** i wprowadź adres maski i naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Następnie ustaw bramę. Wybierz **131#** i wprowadź adres bramy, naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**.

5. Konfiguracja bramki VoIP

Najszybszym sposobem jest automatyczna konfiguracja za pomocą szablonów konfiguracji, dostępnych w FAQ:

http://www.ipfon.pl/faq.htm

Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez ipfon. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego samego routera co bramka

http://adres_IP_bramki/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/init.cfg

(np. http://192.168.1.105/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/init.cfg)

Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP bramki w pasku adresu przeglądarki internetowej i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Voice-> Line: User ID: nazwa konta SIP (np. ipfon003) oraz Password: hasło konta SIP



	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP					PAP2				
Voice	Info System S	SIP Provisioning	Regional	Line 1	ine 2	User 1	User 2			
Advanced View (switch to basic view) User Login									<u>User Loqin</u>	
Streaming Audio Server (SAS)	Line Enable:	yes 🔻								
	SAS Enable:	no 🔻		SAS DLG Re	efresh	30				
	SAS Inbound RTP Sink:							_		
NAT Settings			_							
	NAT Mapping Enable:	no 🔻		NAT Keep A Enable:	live	yes 🔻]			
	NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY						•		
Network Settings	Settings SIP TOS/DiffServ Value: RTP TOS/DiffServ Value:	0x68		Network Jitt	er Level:	high	•	_		
		0xb8						_		
SIP Settings		5000								
	SIP PORT:	5060		SIP 100REL	Enable:	no 🔻				
	SIP Debug Option:	none		RTP Log Inty	d:	0				
	Restrict Source IP:	no 🔻								
Call Feature Settings	Blind Attn-Xfer Enable: Xfer When Hangup	no 🔻		MOH Server	:					
Proxy and Registration	Conf:	,								
	Proxy:	sip.ipfon.pl		Use Outbour	nd Proxy: kv In	no 🔻		_		
	outootha riony.			Dialog:		yes 🔻				
	Bogistor:	<u> </u>		Reg:	Ithout	no 🔻				
	Register Expires:	3600		Ans Call Wit	hout Reg: uto Prefix	no 🔻		_		
	Proxy Fallback Intvl:	3600		Voice Mail S	erver:					
Subscriber Information								_ 1		
	Display Name:	nazwa_konta_SIF		User ID:		nazwa_	konta_SIF			
	Password:	haslo_konta_SIP		Use Auth ID:	:	no 🔻				

Jeśli chcesz bramkę skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

- 1. w przeglądarce www wpisać jej adres IP: (np. 192.168.1.105)
- 2. kliknąć na -> Admin Login -> Advanced View,
- 3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
- 4. podać następujące parametry:



NAT Keep Alive Enable: Yes Register Expires: 3600 [sekund] Proxy: sip.ipfon.pl User ID: nazwa konta SIP (np. ipfon003) Password: hasło konta SIP Preferred Codec: G711a (alaw)

6. Podsumowanie

Jeśli wszystko przebiegło bez problemów na bramce powinny palić się trzy diody. Wykonaj próbne połączenie.

Jeśli są jakieś problemy, to zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi tutaj: http://www.ipfon.pl/faq.htm#problemy

Działanie	Komenda	Wybór
Wejście do IVR menu	* * * *	
Sprawdzanie DHCP	100#	
Aktywuj / dezaktywuj DHCP	101#	Wprowadź 1, aby aktywować Wprowadź 0, aby dezaktywować
Sprawdź adres IP	110#	
Ustaw statyczny adres IP	111#	Wprowadź adres IP używając cyfr z klawiatury aparatu telefonicznego. Użyj gwiazdki (*) jako kropki
Sprawdź maskę sieciową	120#	
Ustaw maskę sieciową	121#	Wprowadź dane maski sieciowej używając cyfr na klawiaturze telefonu. Użyj gwiazdki (*) jako kropki.
Sprawdź adres bramy	130#	
Ustaw statyczny adres IP bramy	131#	Wprowadź adres IP używając cyfr z klawiatury telefonu. Użyj gwiazdki (*) jako kropki.
Sprawdź MAC adres	140#	
Sprawdź wersję oprogramowania	150#	
Ręczny restart/reboot	732668#	
Reset do ustawień fabrycznych	73738#	Wprowadź 1, aby zatwierdzić

Lista komend w menu głosowym bramki Linksys PAP2T