

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102

nstrukcja Konfiguracj



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <u>https://ipfon24.ipfon.pl</u> i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać **<Użytkownicy**>, a następnie kliknąć na ikonkę <**Instrukcja konfiguracji**>



3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <**Instrukcja Konfiguracji**>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:

Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G711a (alaw)



4. Sprawdzenie konfiguracji Internetu

W zależności od dostawcy Internetu, może on udzielać dostępu wykorzystując kilka możliwych sposobów, m.in.:

- automatycznie przyznawany adres IP, niezależny od adresu MAC karty sieciowej;
- adres IP przyznawany na podstawie adresu MAC karty sieciowej: zmienny bądź stały;
- statyczny adres IP związany z konkretnym adresem MAC karty sieciowej.

W celu sprawdzenia, której techniki używa nasz dostawca łącza, należy na prawidłowo działającym komputerze (tzn. na takim, na którym prawidłowo działa Internet):

- 1. Kliknąć **Start** -> **Uruchom**
- 2. wpisać: *cmd* , wcisnąć *Enter*
- 3. w oknie konsoli wpisać polecenie: *ipconfig /All*



4. odczytać wartości przy następujących polach: *Adres fizyczny* i *DHCP włączone*.

Uzyskane informacje to:

- Adres fizyczny jest to adres MAC karty sieciowej.
- **DHCP** protokół automatycznej konfiguracji sieci, w tym także przyznawania adresu IP. Jeżeli pole to jest ustawione na "Nie", to należy także spisać następujące parametry: *Adres IP*, *Maska podsieci*, *Brama domyślna*, *Serwery DNS*.

Wszystkie powyższe informacje należy ustawić w konfiguracji portu WAN routera.

5. Instalacja routera

Na komputerze przyłączonym do routera należy włączyć automatyczne uzyskiwanie ustawień sieci poprzez DHCP.



Najszybciej to zrobić w **Panelu sterowania** -> **Połączenia sieciowe**. (w systemie Windows Vista: "Panel sterowania \ Sieć i Internet \ Połączenia sieciowe"). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy aktywne połączenie i wybrać **Właściwości**. Z okna wybrać **Protokół internetowy (TCP/IP)**" i kliknąć przycisk **Właściwości**.

Aby komputer pobierał ustawienia przy pomocy DHCP należy ustawić opcje jak na rysunku poniżej.

Ogólne	Konfiguracja alternatywna	
Przy od niezbę uzyska	dpowiedniej konfiguracji siec dne ustawienia protokołu Ił ć ustawienia protokołu IP c	ci możesz automatycznie uzyskać ⁹ . W przeciwnym wypadku musisz od administratora sieci.
<u>ا</u> ا	Izyskaj adres IP automatycz	nie
OU	żyj <u>n</u> astępującego adresu I	P:
Adr	es IP:	
Mas	ka podsieci:	
Bran	ma domyślna:	
ωu	zyskaj adres serwera DNS	automatycznie
00	żyj następujących ad <u>r</u> esów	serwerów DNS:
Pret	erowany serwer DNS:	
Aite	matywny serwer <u>D</u> NS:	
		Zaawansowane

Jeśli wszystko jest w porządku, to komputerowi powinien zostać przydzielony adres IP w sieci wewnętrznej.

Należy ponownie sprawdzić przydzielony adres IP (krok 4) i wpisać w przeglądarce adres IP bramy. Domyślnie jest to:

http://192.168.0.1

Login: admin

Hasło: admin

Aby mieć dostęp do wszystkich opcji należy kliknąć na linki znajdujące się po prawej stronie, kolejno **Admin login** i **advanced**.



6. Konfiguracja routera

a) Klonowanie adresu MAC

W przypadku gdy dostęp do Internetu przyznawany jest na podstawie adresu MAC karty sieciowej należy wejść do zakładki *Router / WAN Setup*, zmienić wartość *Enable MAC Clone Service* na *yes* i wpisać adres MAC urządzenia, dla którego skonfigurowane jest łącze internetowe w polu *Cloned MAC Address*. Zmianę potwierdzamy wciśnięciem przycisku *Submit All Changes*.

MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	yes 📕	Cloned MAC Address:	123456789ABC

b) Ustawienie automatycznego przyznawania adresu IP (DHCP)

Jeżeli w kroku 4 uzyskaliśmy informację "DHCP Włączone – TAK" to w zakładce *Router / WAN Setup* ustawiamy *DHCP*.

Status	Wan Setup	Lan Setup	Application	
Internet Connection Settings				
Connectio	n Type:	DHCP	Y	

c) Konfiguracja statycznego adresu IP

Jeżeli w kroku 4 uzyskaliśmy informację "DHCP Włączone – NIE" i spisaliśmy pozostałe parametry sieci, to w zakładce **Router / WAN Setup** należy ustawić opcję **Static IP**, a następnie wpisać te dane, czyli: Adres IP (Static IP), Maska podsieci (Subnet Mask), Brama domyślna (Default Gateway), Serwery DNS (DNS1, DNS2). Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja:



Inte Cor

C:\>ipcon	C:\>ipconfig /all			
Konfigura	Konfiguracja IP systemu Windows			
N S T F S	lazwa hosta ufiks podstawowej don yp węzła Nouting IP włączony . erwer WINS Proxy włąc	meny DNS : komputer : : Nieznany : Nie czony : Nie		
Karta Ethernet Realtek 8139:				
Sufiks DNS konkretnego połączenia : Opis : Adres fizyczny. : DHCP włączone : Adres IP. : Maska podsieci. : Brama domyślna. : 192.168.5.254 Serwery DNS :				
C:/>				
Internet Connection Settir	ngs			
Connection Type:	Static IP			
Static IP Settings				
Static IP:	192.168.5.62	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.5.254			
PPPoE Settings				
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:		
PPPOE Service Name:				
Optional Settings				
HostName:		Domain:		
Primary DNS:	194.204.159.1	Secondary DNS:		
DNS Server Order:	Manual 💌	DNS Query Mode:	Parallel	
Primary NTP Server:	ntp.ipfon.pl	Secondary NTP Server:		

c) tryb Bridge – zmiana konfiguracji routera

Urządzenia LINKSYS SPA2102 oraz LINKSYS SPA3102 umożliwiają pracę w trybie Bridge. Tryb ten umożliwia podłączenie bramki na linii Internet-komputer w sposób niewidoczny dla komputera, bez dokonywania translacji adresów IP (NAT). Dzięki temu wszystkie urządzenia będą mogły pracować w tej samej sieci. Inaczej mówiąc podłączenie LINKSYS SPA2102 oraz LINKSYS SPA3102 nie spowoduje powstanie nowej podsieci LAN.

Aby uaktywnić tryb Bridge należy:

• Umożliwić dostęp do konfiguracji poprzez port WAN. Na zakładce Router / WAN Setup należy włączyć opcję Enable WAN Web Server.

Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes 📕	WAN Web Server Port:	80



 Przełączyć urządzenie na tryb Bridge. Na zakładce Router / LAN Setup należy ustawić parametr Network Service na Bridge.

Router	Voice			
Status Wan Setu	p Lan Setup	Application		
Networking Service: Bridge				

7. Konfiguracja bramki VoIP

Najszybszym sposobem jest automatyczna konfiguracja za pomocą szablonów konfiguracji, dostępnych w FAQ:

http://www.ipfon.pl/faq.htm

Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji routera jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez ipfon. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego routera

http://192.168.0.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\$PN/init.cfg

Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP: 192.168.0.1 w pasku adresu przeglądarki internetowej (login: admin, password: admin) i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Voice-> Line: User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)** oraz Password: **hasło konta SIP**

Router	Voice			
Info System SIP	Regional Line 1 Line 2	User 1 User 2	<u>User Login</u>	basic <u>advanced</u>
Line Enable:	yes 💌			
SIP Settings				
SIP Port:	5060			
Proxy and Registration	1			
Proxy:	sip.ipfon.pl			
Register:	yes 🔛	Make Call Without Reg:	no 💌	
Register Expires:	800	Ans Call Without Reg:	no 💌	
Subscriber Information	19			
Display Name:		User ID:	nazwa_konta	SIP
Password:	hasło_konta_SIP	Use Auth ID:	no 💌	
Auth ID:	1000			



Jeśli chcesz router skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

- 1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: <u>http://192.168.0.1</u>,
- 2. podać nazwę i hasło admin, admin,
- 3. kliknąć na Voice -> Admin Login -> Advanced View,
- 4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
- 5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: Yes Register Expires: 3600 [sekund] Proxy: sip.ipfon.pl lub 213.218.117.66 User ID: nazwa konta SIP (np. ipfon003) Password: hasło konta SIP Preferred Codec: G711a (alaw)

8. Podsumowanie

Jeśli wszystko przebiegło bez problemów, to powinna świecić się dioda "Phone1". Wykonaj próbne połączenie.

W przypadku problemów zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi tutaj:

http://www.ipfon.pl/faq.htm#problemy